

MARIMEX

wellness & spa

1.
KROK

AQUAMAR

SPA KYSLÍKOVÉ TABLETY

BEZCHLOROVÁ DEZINFEKCE VODY

PRO
VÍŘIVÉ BAZÉNY

0,5 kg

Přípravek určený k pravidelnému oxidačnímu ošetření vody

Vzhled a složení: Bílé tablety (20g) s algicidním účinkem. Účinnou látkou je bis(peroxosíran)-bis(síran) pentadraselný (1 000 g/kg), CAS: 70693-62-8.

Působení: Prostředek se používá pro komplexní průběžné ošetřování vody v kombinaci s přípravkem AQUAMAR SPA Aktivátor. Po ponoření tablety do vody dochází k jejímu rozpouštění, kdy se uvolňuje účinná složka, která oxiduje nečistoty přítomné ve vodě. Pro správnou funkci použijte pravidelně dle návodu spolu s pravidelným ošetřením vody pomocí přípravku AQUAMAR SPA Aktivátor.

Návod k použití a dávkování: Před prvním použitím přípravku upravte hodnotu pH na 6,8–7,2. Při prvním ošetření vody a jako šokové opatření cca každé 2 týdny dávkujte 10–15 tablet / 10 m³ vody. Během provozu vířivé vany přidávejte další tablety podle potřeby.

Obecně platí, že pro dosažení křišťálově čisté a trvale hygienicky nezávadné vody by měla být hodnota pH udržována v rozsahu 6,8–7,2 a obsah aktivního kyslíku udržován v rozmezí 8–12 mg/l, při teplotách vody nad 28 °C udržujte koncentraci aktivního kyslíku mezi 10–14 mg/l. Klesne-li obsah aktivního kyslíku pod hodnotu 8 mg/l, je třeba přidat další tablety, pokud je vyšší než 14 mg/l, omezte dávkování tablet a vyčkejte, až tato hodnota klesne do výše uvedeného rozmezí. Hodnotu obsahu aktivního kyslíku **průběžně** nejméně 2x týdně kontrolujte vhodnými testery u výstupu vody z vířivé vany do filtračního okruhu.

Způsob aplikace: Plovákem: do dávkovacího plováku vložte potřebné množství tablet. Nechte plovák, aby se volně pohyboval po hladině, kde je větší pohyb vody.

Dávkovačem vestaveným do cirkulačního potrubí: do dávkovače dejte potřebné množství tablet. Regulační ventily dávkovače nastavte tak, aby byla přibližně dodržována hodnota koncentrace aktivního kyslíku. **NIKDY NEHÁZĚTE TABLETY DO VÍŘIVÉ VANY!**

NEBEZPEČÍ: Zdraví škodlivý při požití. Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Při používání tohoto výrobku nejzte, nepijte ani nekuřte. Zabráňte uvolnění do životního prostředí. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. Skladujte uzamčené.

Pokyny pro první pomoc: Při nadýchání: Postiženou osobu přemístěte na čerstvý vzduch až do doby odeznění příznaků. **Při styku s kůží:** Začněte ihned oplachovat vodou a pokračujte po dobu 15 minut. Kontaminovaný oděv před dalším použitím vyčistěte. Pokud podráždění přetrvává, přivolejte lékařskou pomoc.

Při zasažení očí: Okamžitě vymyjte proudem tekoucí vody po dobu 15 minut. Ihned přivolejte lékařskou pomoc. **Při požití: NEVYVOLÁVAT ZVRACENÍ!**

Dejte vypít 1–2 sklenice vody. Ihned vyhledejte lékařskou pomoc. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO (tel. TIS 224 919 293 nebo 224 915 402) nebo lékaře.

Skladování: Přípravek skladujte v původních uzavřených obalech, odděleně od potravin, nápojů a krmiv, v suchu a chladu, v dobře větraných prostorách mimo dosah zdrojů tepla a otevřeného ohně.

Upozornění: Pozor! V koncentrovaném stavu nepoužívejte společně s jinými výrobky. Výrobce neručí za škody způsobené nesprávným použitím přípravku.

Doba použitelnosti: Nejméně 24 měsíců od data výroby při dodržení skladovacích podmínek.

Likvidace: Nepoužitý výrobek nebo prázdný obal se zbytky odevzdejte ve sběrné nebezpečného odpadu! Znečištěný obal po důkladném vyprázdnění vyčistěte několikrát výplachem vody a po vyčištění je možné jej odložit do nádob pro sběr komunálního odpadu.

Datum výroby: Uveden na obalu.



Obsah: 0,5 kg

11313104

2364.011217.04

Distributor:

Marimex CZ s.r.o., Libušská 221/264, 142 00 Praha 4

Tel.: +420 261 222 111 • Email: info@marimex.cz

Největší internetový obchod s bazény www.marimex.cz



www.marimex.cz

www.marimex.sk

Prípravok určený k pravidelnému oxidačnému ošetreniu vody

Vzhľad a zloženie: Biele tablety (20g) s algicídnyim účinkom. Účinnou látkou je hydrogenperoxosíran-bissíran pentadraselný (1 000 g/kg), CAS: 70693-62-8.

Pôsobenie: Prostriedok sa používa pre komplexné priebežné ošetrovanie vody v kombinácii s prípravkom AQUAMAR SPA Aktivátor. Po ponorení tablety do vody dochádza k jej rozpúšťaniu, kedy sa uvoľňuje účinná zložka, ktorá oxiduje nečistoty prítomné vo vode. Pre správnu funkciu používajte pravidelne podľa návodu spolu s pravidelným ošetrením vody pomocou prípravku AQUAMAR SPA Aktivátor.

Návod na použitie a dávkovanie: Pred prvým použitím prípravku upravte hodnotu pH na 6,8–7,2. Pri prvom ošetrení vody a ako šokové opatrenie cca každé 2 týždne dávkujte 10–15 tablet / 10 m³ vody. Počas prevádzky vírivé vane pridávejte ďalšie tablety podľa potreby.

Všeobecne platí, že pre dosiahnutie křišťálově čistej a trvalo hygienicky nezávadnej vody by mala byť hodnota pH udržiavaná v rozsahu 6,8–7,2 a obsah aktívneho kyslíka udržiavaný v rozmedzí 8–12 mg/l, pri teplotách vody nad 28 °C udržujte koncentráciu aktívneho kyslíka medzi 10–14 mg/l. Ak klesne obsah aktívneho kyslíka pod hodnotu 8 mg/l, je potrebné pridať ďalšie tablety, ak je vyššia ako 14 mg/l, obmedzte dávkovanie tabliet a vyčkejte, až táto hodnota klesne do vyššie uvedeného rozmedzia. Hodnotu obsahu aktívneho kyslíka priebežne najmenej 2x týždenne kontrolujte vhodnými testermi na výstupe vody z vírivé vane do filtračného okruhu.

Spôsob aplikácie: Plavákom: do dávkovacieho plaváka vložte potrebné množstvo tabliet. Nechajte plavák, aby sa volne pohyboval po hladine, kde je väčší pohyb vody.

Dávkovačom vstavaným do cirkulačného potrubia: do dávkovača dajte potrebné množstvo tabliet. Regulačné ventily dávkovače nastavte tak, aby bola približne dodržiavaná hodnota koncentrácie aktívneho kyslíka. **NIKDY NEHÁZĚTE TABLETY DO VÍRIVE VANE!**

NEBEZPEČENSTVO: Škodlivý po požití. Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí. Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. Uchovávejte mimo dosahu detí. Pri používaní výrobku nejedzte, nepite ani nefajčite. Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre. Uchovávejte uzamknuté.

Pokyny pre prvú pomoc: Pri nadýchání: Postihnutého premiestnite na čerstvý vzduch až do doby odznenia príznakov. **Pri styku s pokožkou:** Začnite ihneď oplachovať vodou a pokračujte po dobu 15 minút. Kontaminovaný odev pred dalším použitím vyčistite. Ak podráždenie pretrváva, prívolať lekársku pomoc. **Pri zasiahnutí očí:** Okamžite vymývajte prúdom tečúcej vody po dobu 15 minút. Ihneď prívolať lekársku pomoc. **Pri požití: NEVYVOLÁVAJTE ZVRACANIE!** Dajte vypít 1–2 poháre vody. Ihneď vyhľadajte lekársku pomoc. Okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM (tel. NTIC 2 5477 4166) alebo lekára.

Skladovanie: Prípravok skladujte v pôvodných uzavretých obaloch, oddelene od potravín, nápojov a krmív, v suchu a chlade, v dobre vetraných priestoroch mimo dosahu zdrojov tepla a otvoreného ohňa.

Upozornenie: Pozor! V koncentrovanom stave nepoužívajte spolu s inými výrobkami. Výrobca neručí za škody spôsobené nesprávnym použitím prípravku.

Doba použiteľnosti: Najmenej 24 mesiacov od dátumu výroby pri dodržaní skladovacích podmienok.

Likvidácia: Nepoužitý výrobok alebo prázdný obal so zvyškami odovzdajte v zberni nebezpečného odpadu! Znečistený obal po dôkladnom vyprázdnení vyčistite niekoľkokrát výplachom vody a po vyčistení je možné ho odložiť do nádob na zber komunálneho odpadu.

Dátum výroby: Uvedený na obale.

Číslo registrácie prípravku: bio/305/D/14/2/CCHLP



Distribútor pre SR:

MARIMEX SK s.r.o., Rožňavská 3029/17, 831 04 Bratislava

Tel.: 02/330 04 194 • Email: info@marimex.sk

Najväčší internetový obchod s bazénmi www.marimex.sk



8 590517 009730 >